

**EHEIM**

© EHEIM 2015

**Vorgehensweise Upgrade  
Eheim LEDcontrol+  
von  
Softwarestand alt  
auf Softwarestand  
eheimdigital**

sm 03.12.2021

**EHEIM**

© EHEIM 2015

# Schnelldurchlauf

Step by Step

1. Verbinden Sie sich mit der Steuerung (WiFi)
2. Öffnen Sie folgende Adresse: <http://192.168.1.1/update>
3. Laden Sie die Datei mit der Endung .ino.bin hoch
4. Verbinden Sie sich anschließend erneut mit der Steuerung (WiFi)
5. Öffnen Sie folgende Adresse: <http://192.168.1.1/update>
6. Laden Sie die Datei mit der Endung .eheim hoch

Bitte beachten Sie, dass in Zukunft im Heimnetzwerk nur noch über <http://eheimdigital/> oder <http://eheimdigital.local/> auf die Steuerung zugegriffen werden kann.

**EHEIM**

© EHEIM 2015

# 1. WiFi Verbindung mit Steuerung herstellen

# 1. WiFi Verbindung mit Steuerung herstellen



Mit Netzwerk verbinden



mit Netzwerk verbunden


**EHEIM**

© EHEIM 2015

## 2. Öffnen der Update Webseite

# Öffnen der Webseite

Geben Sie die Adresse <http://192.168.1.1/update> in Ihren Browser ein (Firefox, Safari, Chrome,...)



**EHEIM**

© EHEIM 2015

# 3. Hochladen des Teilupdates

# Hochladen des Teilupdates

---

- Klicken Sie auf Durchsuchen
- Wählen Sie die Datei mit der Endung .ino.bin aus
- Klicken Sie auf *Update*

## Firmware Update



**EHEIM**

© EHEIM 2015

# 4. Erneute Verbindung mit dem WiFi Netzwerk

# Erneute Verbindung mit dem WiFi Netzwerk



Mit Netzwerk verbinden



mit Netzwerk verbunden


**EHEIM**

© EHEIM 2015

# 5. Öffnen der Update Webseite

# Öffnen der Webseite

Geben Sie die Adresse <http://192.168.1.1/update> in Ihren Browser ein (Firefox, Safari, Chrome,...)



**EHEIM**

© EHEIM 2015

## 6. Hochladen des finalen Updates

# Hochladen des finalen Updates

---

- Klicken Sie auf Durchsuchen
- Wählen Sie die Datei mit der Endung `.eheim` aus
- Klicken Sie auf *Update*

## Firmware Update



# EHEIM

© EHEIM 2015

## Geschafft !

Bitte beachten Sie,  
dass im Heimnetzwerk  
nur noch über  
<http://eheimdigital/> oder  
<http://eheimdigital.local/>  
auf die Steuerung  
zugegriffen werden  
kann.

**EHEIM**  
DIGITAL

