



Best.-Nr.	Ersatzteil
5205005	Düsensatz kpl. mit je 1x Düse DANCE, BUBBLE und SPLASH
2615510	Filterpatrone (2 Stück)
7288158	Filterboden
7377028	Anschlussadapter für Pumpe
7426270	Schlauchanschluss kpl. für Schlauch-Ø. 1/2", 3/4" und 1", Überwurfmutter und Flachdichtung

Best.-Nr.	Ersatzteil
7426280	Adapter mit Dichtungsring
7426290	Keramik-Lagerbuchse mit Dämpfung (2 Stück)
7426300	Anschlussstück nicht kompatibel mit Typen 3351/3451
7482120	Pumpendeckel mit Verschlussring und Dichtungsring
7475560	Satz Dichtungen
7478058	Erweiterungs-Set Behälterteil mit Filterpatrone
7621388	Pumpenrad (50 Hz)